

HP USB Floppy Drive Key Instructions d'installation



Aperçu

La clé USB Floppy Drive Key fournit aux utilisateurs de serveur HP ProLiant une solution de stockage ultra-portable qui prend en charge les fonctionnalités de clé USB et d'unité de disquette USB.


La clé est compatible avec les serveurs HP ProLiant fonctionnant sous Microsoft® Windows® Server™ 2000, Microsoft® Windows Server™ 2003, ainsi que les distributions Linux, y compris RedHat Enterprise Linux 4, RedHat Enterprise Linux 5 et SUSE LINUX Enterprise Server 10.

Connexion de la clé

Le commutateur de périphérique sur la clé détermine comment le périphérique est reconnu. Sous la plupart des systèmes d'exploitation, les partitions de disquette et de clé sont accessibles quelle que soit la position du commutateur de périphérique.

ATTENTION : n'utilisez pas de câble d'extension USB. Ceci pourrait entraîner une perte de données.

1. Pour connecter la clé, insérez-la dans le port.



2. Pour amorcer le système à partir de la partition de disquette USB du périphérique, configurez le commutateur de périphérique sur le symbole d'unité de disquette avant de mettre le système sous tension. Le système démarre à partir de la partition de disquette du périphérique, s'il existe des fichiers amorçables dans cette partition.
3. Pour amorcer le système à partir de la partition de clé USB du périphérique, configurez le commutateur de périphérique sur le symbole de disque dur avant de mettre le système sous tension. Le système démarre à partir de la partition de clé du périphérique, s'il existe des fichiers amorçables dans cette partition.

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Les garanties relatives aux produits et services Hewlett-Packard Company sont exclusivement définies dans les déclarations de garantie limitée qui accompagnent ces produits et services. Aucune information de ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Référence 442989-051

Janvier 2007 (première édition)

4. Pour utiliser la clé pour le transfert ou le stockage de fichiers :
 - a. Attendez le chargement complet du système d'exploitation.
 - b. Retirez le capuchon.
 - c. Connectez la clé à un port USB sur le serveur.

Déconnexion de la clé

△ ATTENTION : une perte de données peut résulter d'une déconnexion incorrecte du périphérique.

1. Fermez tous les fichiers et programmes sur la clé.
2. Double-cliquez sur l'icône **Safely Remove Hardware** (Retirer le périphérique en toute sécurité) ou sur l'icône **Unplug or Eject Hardware** (Débrancher ou éjecter le matériel) dans la barre des tâches.
3. Sélectionnez USB Floppy Drive Key, puis cliquez sur **Stop**.
4. Lorsque le message *Safe to Remove Hardware* (Le matériel peut être retiré en toute sécurité) s'affiche, déconnectez la clé de l'ordinateur. La méthode de déconnexion de la clé peut varier selon les systèmes d'exploitation et interfaces utilisateur.

Documentation utilisateur et pilotes

INFORMATIONS SUR LE TÉLÉCHARGEMENT

Pour télécharger les dernières versions de la documentation utilisateur et des pilotes, procédez comme suit :

1. Accédez à la page **www.hp.com**.
2. Cliquez sur **Support and Troubleshooting Information** (Informations d'assistance et de dépannage) dans la barre de menus de gauche.
3. Saisissez le nom du produit voulu dans le champ approprié et appuyez sur **Entrée**.
4. Cliquez sur **Manuals** (Guides) dans la section **Resources** (Ressources) ou sur **Download Drivers and Software** (Télécharger des pilotes et des logiciels) dans la section **I Would Like To** (J'aimerais).

Matériel de classe B

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils électroniques de classe B, définies à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Cependant, tout risque d'interférences ne peut être totalement exclu : si cet appareil provoque des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, de mettre l'appareil successivement hors, puis de nouveau sous tension), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- accroître la distance entre l'équipement et l'appareil récepteur ;
- brancher le matériel sur un autre circuit que celui du récepteur ;
- consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

Modifications

La FCC (Federal Communications Commission) exige que l'utilisateur soit averti de ce que toute modification apportée au présent matériel et non approuvée explicitement par Hewlett Packard Company est de nature à le priver de l'usage de l'appareil.

Déclaration de conformité pour les produits portant le logo FCC, États-Unis uniquement

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce matériel ne doit pas générer d'interférences ; (2) ce matériel doit accepter toute réception d'interférence, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

En cas de question relative à votre produit, vous pouvez nous contacter par courrier ou par téléphone :

- Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000
États-Unis
- 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). (Pour des questions de qualité, les appels peuvent être enregistrés ou contrôlés.)

En cas de question relative à cette déclaration FCC, vous pouvez nous contacter par courrier ou par téléphone :

- Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
États-Unis
- 1-281-514-3333

Pour identifier ce produit, utilisez le numéro de pièce, de série ou de modèle indiqué sur le matériel.

Avis canadien

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences de la réglementation canadienne sur le matériel produisant des interférences.

Avis de conformité européen

Ce produit est conforme aux directives suivantes de l'Union européenne :

- Directive sur les basses tensions 2006/95/EC
- Directive EMC 89/336/EEC

La conformité à ces directives implique la conformité aux normes européennes harmonisées (Normes européennes) applicables qui sont répertoriées sur la Déclaration de conformité de l'UE émise par Hewlett-Packard pour ce produit ou cette gamme de produits.

La conformité est indiquée par le label de conformité placé sur le produit :



Ce marquage est valable pour les produits non-Télécom et les produits Télécom harmonisés de l'UE (comme Bluetooth).



Ce marquage est valable pour les produits Télécom non harmonisés de l'UE.

*Numéro de l'organisme notifié (utilisé si applicable uniquement - consultez l'étiquette du produit)

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
71034 Boeblingen, Allemagne

Avis japonais de classe B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Avis coréen de classe B

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.