



CIM 伺服器接收 CIM 作業要求、協調要求的處理程序，並在提供程式之中回應，且傳送 CIM 作業回應。

CIM 提供程式將 CIM 格式的要求轉譯為資源專屬的作業，並將資源專屬的回應轉譯為 CIM 格式的回應。

受管理的資源是可管理的實體，並附加可監視和控制資源的資源專屬機制。

CIM 用戶端